

# LONGLIFE hospital



## Emulzijsko sredstvo za poliranje otporno na sredstva za dezinfekciju

- Otporan na sredstva za dezinfekciju ■ Dugotrajan ■ Jednostavna primjena

### Profil proizvoda

- LONGLIFE hospital otporan je na bezalkoholna sredstva za dezinfekciju površina. Otpornost na oštećenja nastala od redovite upotrebe štiti podove.
- Emulzijsko sredstvo za poliranje otporno na sredstva za dezinfekciju štedi vrijeme i novac te je prikladan za prostore s posebnim higijenskim zahtjevima.
- LONGLIFE hospital preporučuje tamo gdje se želi postići odličan izgled ili dugotrajan zaštitni sloj.
- U svrhu sigurnosti, LONGLIFE hospital zbog snažnih je sastojaka za njegu koje sadrži (prema standardu DIN51131) otporan na klizanje čak i u slučaju velikog protoka ljudi.
- LONGLIFE hospital izrazito je otporan na tragove potpetica i prljavštinu. Smanjuje ponovnu pojavu prljavštine i omogućuje dugotrajnu čistoću.
- Zbog svojeg ujednačenog izgleda djeluje brzo i jednostavno te pokazuje odličan protok, a brzo poliranje povećava dugotrajnost.

### Primjena i doziranje



Dozirati prema primjeni i prljavštini. Slijedite upute.



**Priprema poda:** skinite gornji sloj s poda, uklonite svu prljavštinu i stare slojeve raspršivanja.

koncentrirano



**Početna obrada:** nanesite 2-3 tanka i jednolika sloja. Vrijeme sušenja između primjene najmanje 30 min.



**Velika područja:** radite u dijelovima i nanesite mokro na mokro. Uporaba: oko 2 L / 100 m<sup>2</sup>.

200 mL/L



**Obnova obloge:** uklonite male ogrebotine raspršivanjem sredstva i strojem velike brzine s crvenom podlogom.



Nakon odgovarajućeg razdoblja sušenja (jedan dan) ispolirajte ultra brzom metodom (> 1000 U).

### Područje primjene

- LONGLIFE hospital vrlo je prikladan za održavanje vodootpornih podova, posebice u zdravstvenim ustanovama, npr. bolnicama, liječničkim ordinacijama, domovima za starije i nemoćne, centrima za rehabilitaciju itd.
- Ne upotrebljavati na drvu koje nije zaštićeno od vlage. Prije upotrebe proizvoda na oblogama od elastomera postavite prostor za testiranje.

### Deklaracija sastojaka

Popis sastojaka potražite u sigurnosno-tehničkom listu

### Održivi razvoj i proizvodnja



### Sigurnost proizvoda, pohrana i upute za očuvanje okoliša

**Sigurnost:** Ovaj proizvod je namijenjen samo za profesionalnu upotrebu. Opširnije informacije pogledati u Sigurnosno-tehnički list.

**Pohrana:** Skladištiti na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Ojsetljivo na hladnoću.

**Zaštita okoliša:** Samo potpuno prazne spremnike odložiti kao koristan otpad.

#### Prodajne jedinice

Br. narudžbe 702652 1 x 10 L

Vaš pouzdan partner na licu mjesta

pH vrijednost

